



## INSTRUCCIONES

---

### > INSTALACIÓN

Para asegurar una correcta fijación, los anclajes deben estar separados entre sí al menos 60 cm sobre una estructura firme y en buen estado.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

---

### > PRODUCTOS RELACIONADOS



**AT-058A**  
Mástil 8m x 1½" galv.  
Arranque 2"