



> Sobretensiones transitorias

> Ejemplos prácticos de protección contra sobretensiones

> Bloques de viviendas



Suministro Eléctrico

Cuarto de contadores TIPO 1 (efectos directos del rayo)	1	ATCOMPACT CDA
Zonas comunes (ascensor) + Vivienda TIPO 2 (efectos atenuados del rayo)	2	ATCONTROL /R T
	2	ATCONTROL /R M
Vivienda TIPO 3 (efectos electromagnéticos atenuados)	3	ATSOCKET / ATPLUG

Telecomunicaciones y Datos

TIPO 2 y 3 (coordinada)	4	ATFONO KRONE
	5	ATFONO RJ11
	6	ATFREQ F
	7	ATFREQ TV