



> EXEMPLES PRATIQUES DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

> SYSTÈMES D'ARROSAGE



- ligne d'alimentation électrique
- ligne d'alimentation continue
- ligne de données
- ligne coaxiale

**Alimentation électrique**

<b>Protection dans tableau principal</b>	<b>1</b>	ATSHOCK (pages 208 - 215)
<b>Tableaux secondaires avec alimentation de pompes à l'extérieur</b>	<b>2</b>	3 x ATSUB65 (pages 257 - 276)
<b>Tableaux secondaires pour pompes de puits</b>	<b>3</b>	ATCONTROL/R (pages 382 - 387)

**Lignes de données et informatiques**

<b>Communications et sondes à l'extérieur</b>	<b>5</b>	ATLINE (pages 348 - 350)
<b>Données compteur télémètre</b>	<b>6</b>	ATLINE (pages 348 - 350)

**Alimentation continue**

<b>Alimentation automates et programmeurs d'arrosage</b>	<b>4</b>	ATVOLT (pages 323 - 327)
--	----------	--------------------------

**Ligne coaxiale**

<b>Antenne RF</b>	<b>7</b>	ATFREQ (pages 364 - 367)
-------------------	----------	--------------------------