> GUÍA DE SELECCIÓN

¿Incluye transitorias?

Sí → ¿Incluye elemento de corte?

Sí →

	Monofásico	Trifásico
Protector rearmable	**KIT ATCONTROL/R PT-M** AT-8756/AT-8757	**KIT ATCONTROL/R PT-T** AT-8754/AT-8755
Protector no rearmable	**IGA TEST COMPACT M** AT-8951, AT-8952, AT-8954, AT-9070/AT-9075	**IGA TEST COMPACT T** AT-8950, AT-8953, AT-8955, AT-9081, AT-9095/AT-9099
	KIT ATCONTROL/B PT-M AT-8711/AT-8715	**KIT ATCONTROL/B PT-T** AT-8716/AT-8720

No →

Actúa sobre bobina de emisión	**ATCONTROL/B PT-M** AT-8704	**ATCONTROL/B PT-M 1DIN** AT-8880	**ATCONTROL/B PT-T** AT-8702
Actúa sobre contactor	**ATCONTROL/R PT-M** AT-8758	**ATCONTROL/R PT-M 1DIN** AT-8764	**ATCONTROL/R PT-T** AT-8770

No → ¿Incluye elemento de corte?

Sí →

Protector rearmable	**KIT ATCONTROL/R P-M** AT-8750/AT-8751	**KIT ATCONTROL/R P-T** AT-8752/AT-8753
Protector no rearmable	**IGATEST M** AT-9000/AT-9005, AT-9052/AT-9054	**IGATEST T** AT-9006/AT-9010, AT-9055/AT-9058

No →

Actúa sobre bobina de emisión	**ATCONTROL/B P-M** AT-8703	**ATCONTROL/B P-M 1DIN** AT-8881	**ATCONTROL/R P-T** AT-8701
Actúa sobre contactor	**ATCONTROL/R P-M** AT-8759	**ATCONTROL/R P-M 1DIN** AT-8763	**ATCONTROL/R P-T** AT-8760